



Návod k autu na diaľkové ovládanie

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám, že ste si zakúpil výrobok auto na diaľkové ovládanie. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.

ConQuest entertainment

Obsah balenia:

1x auto

1x vysielacia

Batérie:

Auto 5x AA - nie sú súčasťou balenia

Vysielacia 2x AA - nie je súčasťou balenia

Varovanie!

Obsahuje malé časti - Nebezpečenstvo prehltnutia

Nie je určené pre deti do 3 rokov.

Po prečítaní návodu nevyhadzujte, uchovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Vlastnosť a funkcie auta:

Funkcia: Auto jazdí dopredu, dozadu, doľava, doprava a má funkčné predné a zadné svetlá

Vlastnosti: Autentické auto s nezávislým systémom odpruženia

Ak Vaše auto stráca výkon, nemusia fungovať niektoré funkcie. Je najvyšší čas vymeniť batérie za nové alebo tie existujúce dobiť (v prípade, že sú dobíjacie). Doba jazdy sa môže meniť na základe použitých batérií a štýlu jazdy.

Nikdy nejazdite autom v piesku, v snehu alebo vo vode.

Mierte anténou na vysielacke vždy na auto, nikdy pred neho. Ak je auto príliš ďaleko od vysielacke, nemusí fungovať správne. Ak je anténa ohnutá, opatrne ju narovnajte.

Signál medzi vysielačkou a autom môže byť rušený drôtmi elektrického napätia alebo iným autom alebo modelom na diaľkové ovládanie, ktoré jazdí na rovnakej frekvencii. Vyhnite sa týmto vplyvom.

Nevystavujte auto priamemu slnečnému žiareniu alebo veľkému teplu. Ak auto nepoužívate, vypnite ho.

Obrázok auta je iba ilustračný a môže sa líšiť od ozajstného auta na diaľkové ovládanie.

Začínáme jazdiť:

1. Pootočte kolieskom na aute v mieste, kde je kryt na batérie. Otvorte kryt na batérie a vložte dovnútra 5x batérie AA správnou polaritou. Kryt zase zatvorte.
2. Vložte anténu do otvoru na vysielačke a zaskrutkujte ju. Otvorte kryt na batérie vložte do neho 2xAA batériu. Kryt zase zatvorte.
3. Zapnite vysielačku - pozície ON a svetlo sa rozsvieti. Potom zapnite auto - pozície ON.
4. Nastavte auto tak, aby jazdilo rovno.

Starostlivosť a údržba:

- Ak sa s hračkou nehráte, vyberte batérie.
- Hračku jemne utrite čistou látkou.
- Nevystavujte hračku priamemu teplu.
- Uchovávajte hračku v suchu.
- Hračka nesmie byť ponorená do vody. Poškodili by sa elektronické komponenty.

Frekvencia:

Od 26,957MHz do 27.283MHz

Od 40.660MHz do 40.700MHz

Maximálny vysielačací výkon (ERP): Nie viac ako 10mV.

Rady a tipy:

- Rôzne typy batérií, alebo nové a použité batérie sa nesmú používať súčasne (iba vysielač).
- Dobíjacie batérie môže nabíjať len dospelá osoba.
- Vstupy napájania nesmú byť skratované.
- Batérie musia byť vložené zodpovedajúcimi póly.
- Batérie, ktoré nie sú dobíjacie, nenabíjajte.
- Dobíjacie batérie musia byť pred začatím nabíjania vybraté z vysielačky.
- Používať sa môžu iba batérie rovnakého, alebo zodpovedajúceho typu, aký je doporučený.
- Vybité batérie musia byť z vysielača vybraté.
- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
- Batérie nikdy nevystavujte priamemu slnku, ohňu alebo vode.
- Ak tekutina z batérie zasiahne pokožku alebo oblečenie, ihneď dané miesto opláchnite vodou.
- Vždy používajte nabíjačku, ktorá je určená k danému typu batérií.
- Plastový obal nie je určený na hranie a môže zapríčiniť udusenie. Držte ho mimo dosahu detí.
- Likvidujte batérie zodpovedne. Nikdy ich nehádzte do ohňa!

WEEE

Ak nie je zariadenie používané, vyberte batérie a uložte ich oddelene. Povinnosťou užívateľa je odovzdať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ostatný odpad môže byť vyhodený do zmiešaného odpadu.

Tento výrobok zodpovedá smernici NV 426/2000 Sb

Tento výrobok zodpovedá smernici 1999/5 / EC CE

Distribútor:

ConQuest Slovakia s.r.o

Rybničná 40

831 06 Bratislava

info@conquest.sk , www.toy.cz



W W W . T O Y . C Z