Nastavení bezdrátového displeje / Miracast

Pro Egreat H9, U1, U8 a U9 s chipem RK3066/ 3188

1. V aplikacích najděte WifiDisplay a otevřete ji



2. Klikněte na **Setting**. Zde můžete přejmenovat zařízení a lépe zapamatovatelné.



3. Po přejmenování klikněte na **OK**

WIFI	DISPLAY
Rename device	
android stick	
Cancel	ок 🖓
	Remembered groups

4. V nastavení Vašeho mobilu/ tabletu s Androidem jděte na Wi-Fi

<mark>اما</mark>	Settings	
WIR	ELESS & NETWORKS	
(îr-	Wi-Fi	ON
*	Bluetooth	ON
0	Data usage	
	More	

5. V menu naleznete položku WiFi Direct.

Kana Kana Kana Kana Kana Kana Kana Kana	
pennstation0427	Scan
DVW3201B3C	WPS Pin Entry
Secured with WPA	Wi-Fi Direct
Hopnet Secured with WEP	Advanced
belkin.3da2 Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	Help

6. Svůj mobil/ tablet můžete přejmenovat v Rename device

Vi-Fi Direc	t	SEARCHING	RENAME DEVICE
Nexus 4			
PEER DEVICES	Rename device		
android stic Available	Nexus 4		(
REMEMBERED	Cancel	OK	

7. V nastavení mobilu / tabletu najděte položku Display .

Settings	
∮ ∜ Sound	
Display	
Storage	
Battery	
🖄 Apps	

8. V submenu vyberte Wireless Display

K 📰 Display	
Sleep After 30 minutes of inactivity	
Daydream ^{Clock}	
Font size Normal	
Pulse notification light	
Wireless display Off	

9. Zapněte Wireless Display na On.



< 🔄 Wireless display	ON	SEARCH FOR DISPLAYS
AVAILABLE DEVICES		

11. Klikněte na **WiFiDisplay** aplikaci na Android boxu. V seznamu peer device by se měl objevit váš mobil/ tablet



12. Na mobilu / tabletu klikněte na název **Android boxu** a počkejte, zda spojení proběhne úspěšně. Popř. to zkuste několikrát.



Po úspěšném připojení se váš mobil/ tablet spáruje s boxem. Na horní liště mobilu/ tabletu bude zobrazeno oznámení. Stažením lišty dolů můžete zařízení odpojit.



Pozn: Funkci bezdrátového displeje některé mobilní telefony a tablety nepodporují. Proto se nejdříve ujistěte, že tuto funkci obsahují.