




Řídící tipy


EI - 4325A



Start	Plný plyn	Poloviční plyn	Prázdný/ pust' plyn	Toč kola vyber doprava/ doleva


Silverlit[®]

ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11, 198 00, Praha 9
info@cqe.cz , tel: 284 000 111




Možnosti


EI - 4180b



Součástky



Sestavení



Hračka musí být sestavena dospělým.

Uchovejte obal, obsahuje důležité informace.