


NEO M1

Popis zařízení a funkce tlačítek



- 1 Krátký stisk - uspání (Sleep mód)
Dlouhý stisk - vyvolání menu pro vypnutí
Pozn: Kompatibilní pouze s Minix NEO
- 2 Krátký stisk - vyvolání Menu
Dlouhý stisk - skrytí/ zobrazení stavové lišty
- 3 Zapnutí/ vypnutí air mouse/ fly funkce
- 4 Směrové šipky
- 5 Ve fly módu - levé tlačítko myši
V remote módu - Enter / potvrzení
- 6 Krátký stisk - návrat na předchozí
Dlouhý stisk - Hlavní obrazovka
- 7 Přehrátí / pauza
- 8 Hlasitost nahoru / dolů
- 9 Micro USB port pro nabíjení
- 10 Přepínač pro zapnutí / vypnutí ovladače

Párování a kalibrace

Spárování NEO M1 s USB přijímačem

Pozn: Použijte jen v případě problémů

- 1 Zapněte NEO M1
- 2 Podržte současně tlačítka Fly módu a hlasitosti nahoru, až se rozsvítí LED
- 3 Položte NEO M1 na podložku a zapojte USB přijímač
- 4 Jakmile se zařízení spárují, LED zhasne

Překalibrování fly mouse

- 1 Držte levé a pravé směrové tlačítko, dokud se nerozsvítí LED
- 2 Položte M1 na podložku
- 3 LED bude blikat a poté vypne, jakmile je kalibrace kompletní