



Xtreamer Prodigy 4K




Uživatelská příručka CZ

Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Prodigy 4K

Xtreamer Prodigy 4K nabídne výkonný čtyřjádrový procesor MStar 9180 s HW podporou Dolby a DTS doplněný o grafický chip Mali 450. Kromě schopnosti přehrávat video na TV v rozlišení 4K s podporou kodaků H265 nabízí Prodigy 4K pozici pro pevný disk, USB 3.0 porty a HDMI vstup s možností okamžitého nebo plánovaného nahrávání videa na disk. Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základní nastavení.

Popis zařízení



SD/MMC slot: Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu.

Power: Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje popř. k nahrání nového firmwaru přes recovery proceduru

HDD Tray: Složí ke vložení SATA 3,5" pevného disku (instalace viz níže)

LAN Gbit: Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu.

2 x USB 2.0 host, USB 3.0 host: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk apod.

USB 3.0 slave : Slouží k připojení počítače

HDMI : Slouží k připojení HD TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem. Lze také propojit s receiverem, který má HDMI vstupy.

HDMI in: Slouží k připojení externích video zdrojů (např. set-top boxů apod.)

Optický výstup: Slouží k připojení zesilovače/ receiveru pro prostorový zvuk 5.1

Dálkový ovladač:

Pozn: K ovládání zařízení lze využít i další nástroje a zařízení jako air mouse, bezdrátový set myši a klávesnice popř. mobilní telefon s instalovanou aplikací pro ovládání (více na webu výrobce)

Power – zapnutí a vypnutí

Vol up/down – Hlasitost nahoru/ dolů

OK – potvrzení

Left/right/down/up – směrové šipky

Return – návrat na předchozí

Up/ down – posun nahoru dolů


Home – návrat na hlavní obrazovku

Menu – vyvolání menu

HDMI in – přímý vstup do HDMI in aplikace

Resolution – volba rozlišení

Learning system – umožňuje spárovat funkce s TV ovladačem



Instalace pevného disku

1. Vyměňte rámeček ze zařízení
2. Připevněte disk čtyřmi šrouby k rámečku
3. Vložte disk v rámečku zpět do zařízení



Základní nastavení

Co potřebujete:


- 4K / HD TV nebo PC monitor
- HDMI kabel pro připojení k TV (HDMI kabel je součástí dodávky)
- Pro připojení k internetu / síti potřebujete síťový kabel nebo v případě Wireless připojení router s jeho jménem a heslem pro připojení
- Pro možnost stažení a instalace aplikací z Google Play je nutné mít Google účet, který zadáte při prvním přístupu na Google Play (je součástí softwaru zařízení)

Uvedení do chodu:

1. Připojte jeden konec HDMI kabelu do vaší TV
2. Druhý konec HDMI kabelu připojte do HDMI portu Xtreameru
3. Připojte napájecí adaptér do DC portu vzadu na přístroji
4. Zapněte vaší TV nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup.


Připojení HDMI (vstup, výstup)

Zapojte HDMI kabel do HDMI portu na zadní straně Xtreameru a druhý konec kabelu zapojte do vaší televize. Popřípadě připojte externí zdroj videa pomocí HDMI kabelu do HDMI vstupu Xtreameru.




Připojení optického kabelu

Pro kvalitní poslech zvuku s 5.1 kanály můžete optickým kabelem připojit zesilovač/ receiver. Stačí zapojit optický kabel do Xtreameru a do vašeho zesilovače.




Připojení k síti

Xtreamer podporuje kabelové a bezdrátové připojení k síti pro přehrávání multimediálních souborů z lokálních zdrojů a z Internetu.



Připojení externího datového úložiště

USB kabelem můžete připojit externí datové úložiště, například USB disk nebo USB flash disk.



Hlavní obrazovka



Xtreamer Prodigy 4K má přeinstalovanu řadu aplikací pro jeho využití v oblasti zábavy, přehrávání multimédií, online přehrávání videa i hudby, práce se soubory atd. Pomocí ovladače se pohybujete mezi jednotlivými stánkami s aplikacemi. Vybranou aplikaci spustíte potvrzením OK na ovladači. V sekci APPS můžete přidat vlastní oblíbenou a instalovanou aplikaci.


Cable TV je aplikace pro práci s externím video zařízením, připojeným do HDMI vstupu. Lze vyvolat i klávesou na dálkovém ovladači.



V sekci Settings/ System můžete nastavit další parametry potřebné k chodu zařízení. Zejména Wifi nebo LAN připojení k síti, rozlišení HDMI výstupu, datum a čas a také typ audio výstupu (default, SPDIF nebo HDMI passthrough).

XBMC (KODI)


XBMC (Kodi) je instalován na tomto zařízení jako multimediální centrum, které podporuje přehrávání většiny video a audio formátů. Může být použit pro přehrávání z lokální sítě, internetu i lokálních zdrojů (USB flash disk apod).



Jak přidat zdroje pro přehrávání souborů

Po spuštění XMBC si nejprve nastavte české prostředí.

*Jděte na **System – Appearance – International – Language***





Pozn: Důležitou funkcí XMBC je stahování titulků z internetu, musíte to ale nejprve povolit v doplňcích **System – doplňky – získat doplňky – všechny doplňky – titulky – XBMC subtitles**

U videa, hudby a případně obrázků je pak jen třeba přidat zdroj, tedy cestu k obsahu. Může jich být víc, mohou být na lokálních i síťových discích. Můžete povolit automatické prohledání obsahu a jeho zařazení do knihovny pro výběr podle obrázků. Není to ale nutné, soubory můžete přehrávat i přímo ze složek.


U videa, hudby a případně obrázků klikněte na „*přidat zdroj*“. Objeví se formulář, kde je možné vybrat buď nějaký adresář na lokálním či síťovém disku, nebo zadat i URL adresu

Klikněte na soubory a potom na přidat zdroj videa






Pozn: Pokud přidáváte zdroj z USB disku, jděte do kořenového adresáře /mnt a vyberte Usbhost



Pozn: Pokud přidáváte zdroj z lokální sítě, zadejte síť windows (SMB)/ skupinu a zvolte sdílenou složku se soubory




Přehrávání filmů

Na hlavní stránce XBMC jděte na VIDEO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Přehrávání hudby

Na hlavní stránce XBMC jděte na MUSIC a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte zvukové soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)





Přehrávání fotek

Na hlavní stránce XBMC jděte na PHOTO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte obrazové soubory, které mají být. Stiskem levého tlačítka na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Instalace aplikací – Google Play

K instalaci nových aplikací můžete využít Google Play (obchod) nebo ruční instalaci. Pro využití Google Play musíte mít registrovaný Google účet. Upozorňujeme, že výrobce ani distributor neručí za fungování softwaru 3. stran a případně způsobené závady nebo ztrátu, či jakékoliv poškození dat.



TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka : 800 118 629
Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00