



D

Die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Überprüfe den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.

Sicherheitshinweise:

WARNUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr. Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Hinweise enthält.
Der Transformator ist kein Spielzeug. Die Anschlüsse des Trafos nicht kurzschließen.
WARNUNG! Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.

Hinweis an die Eltern:

Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung dieser Produkte muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

Den Trafo regelmäßig auf Schäden an der Leitung, am Stecker oder am Gehäuse untersuchen. Spielzeug nur mit empfohlenen Transformatoren betreiben. Bei einem Schaden darf der Transformator nicht mehr verwendet werden. Die Rennbahn nur mit einem Transformator betreiben. Bei längerem Spielpausen wird empfohlen, den Transformator vom Stromnetz zu trennen. Gehäuse von Trafo und Geschwindigkeitsreglern nicht öffnen.

Die Bahn und Fahrzeuge sind regelmäßig auf Schäden an Leitungen, Steckern und Gehäusen zu überprüfen. Defekte Teile auswechseln. Die Autorennbahn ist nicht für den Betrieb im Freien oder in Nassräumen geeignet. Flüssigkeiten fernhalten.

Keine Metallteile auf die Bahn legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Bahn nicht in unmittelbarer Nähe empfindlicher Gegenstände aufstellen, da aus der Piste geschleuderte Fahrzeuge Beschädigungen verursachen können.

Teppichboden ist keine geeignete Aufbauunterlage.

Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Keine Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung verwenden. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren, am besten im Originalkarton.

Schleiferenden auffächern. Nur die Schleiferenden sollten die Fahrbahn berühren. Schleifer regelmäßig von Staub und Schmutz reinigen. Überprüfe regelmäßig den Zustand der Schleifer, da schlecht eingestellte, bzw. verschmutzte Schleifer die Fahrleistung beeinträchtigen.

Fahrzeuge nicht bei laufendem Motor festhalten oder blockieren, dadurch kann es zu Überhitzung und Motorschäden kommen.

Die Fahrzeuge können durch zu schnelles Fahren von der Bahn abkommen. Dies ist keine Fehlfunktion der Fahrzeuge sondern wird durch zu schnelles Fahren verursacht. Deshalb unbedingt darauf achten, dass vor Kurven und im Looping (falls im Set enthalten) rechtzeitig die Geschwindigkeit reduziert wird.

Sollte die Strecke einen Looping enthalten, so sollte vor Verlassen des Loopings der Turbo Knopf am Handregler losgelassen werden, damit das Fahrzeug nach dem Looping nicht zu schnell ist (s. Seite 2).

Autorennbahn nicht in Gesichts- oder Augenhöhe betreiben, da Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderte Fahrzeuge besteht. Im Spielbetrieb können sich Fahrzeugkleinteile, wie Spoiler oder Spiegel, welche aufgrund der Originaltreue so nachgebildet werden müssen, eventuell lösen oder brechen. Um dies zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit, diese durch Entfernen vor dem Spielbetrieb zu schützen.

Alle Carrera Ersatzteile im Web Shop erhältlich:
www.carrera-toys.com/shop

Technische Daten:

Ausgangsspannung
Spielzeugtransformator:  14,8V === 2 x 5,2 VA

Strommodi

- 1.) Spielbetrieb = Fahrzeuge werden über Handregler betätigt
- 2.) Ruhebetrieb/Stand-by Betrieb = Handregler werden nicht betätigt, kein Spiel, **STROMVERBRAUCH < 1 Watt / 1W**
- 3.) Aus-Zustand = Netzgerät vom Stromnetz getrennt



Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

**GB**

Please read this manual carefully and keep it for future reference. Please check the contents of the package to make sure that it is complete and that no damage has occurred during transportation.

Safety Notices:

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation due to small parts which may be swallowed. Caution: risk of pinching caused by function. Please save the packaging as it contains useful safety information.
The transformer is not a toy. Avoid short circuits by keeping the opposite poles away from each other.
WARNING! This toy contains magnets or magnetic components. Magnets attracting each other or a metallic object inside the human body may cause serious or fatal injuries. Seek medical attention immediately if magnets are swallowed or inhaled.

Notice for parents:

Transformers and power supply units are not suitable to be used as toys. The use of such products needs to be constantly supervised by the parents.

Check the transformer periodically for damage. Only the recommended transformer should be used.
Never use more than one transformer. In case of damage do not attempt to continue to use the transformer. Do not open the transformer or the speed controls. Remove the plug from the electrical socket when not in use.

Check the track, vehicles, and parts periodically for damage. Defective parts should be repaired or replaced.

The set has been designed for indoor use only. Keep liquid substances away from all electrical connections.

Keep metal objects away from the track as they can cause short circuits. Vehicles travelling at high speed can fly off the track, therefore keep the track away from delicate objects to avoid damaging them.

It is not recommended to set the track up on carpet floors.

Always remove the electrical plug before cleaning or servicing the track. Never use cleaning agents or water. For best results, store the track in the original packaging when not in use.

Contacts' ends need to be brushed. It is only the ends which should touch the track. Keep contact brushes clean of dust and dirt. Check them regularly as contact brushes being badly adjusted or dirty affect road performance.

Don't lock or hold the cars while the engine is on. This may lead to overheating and engine breakdown.

Driving too fast may cause the cars veering off the track. This is not a malfunction of the cars but a reaction on driving at very high speed. For this reason it is extremely important to slow down before bends or in a loop (in case it is included in the set).

In case the track comes with a loop, the turbo-button at the speed regulator has to be released before the loop is left. This prevents the car from getting too fast after the loop (see page 2).

Do not operate race track at face- or eye-level – risk of injury due to cars being catapulted off the track. During operation, small car parts such as spoilers or mirrors, may come off or break. To avoid this it is possible to remove them before operation.

All Carrera spare parts are available in the webshop at:
www.carrera-toys.com/shop

Technical Information:

Transformer voltage for this toy:  14,8V === 2 x 5,2 VA

Electricity modes

- 1.) Operating mode = cars are operated via speed controllers
- 2.) Idle mode / Stand-by mode = speed controllers are not activated, no game, **CURRENT CONSUMPTION < 1 watt / 1w**
- 3.) Off-state = power supply unit disconnected from mains supply



This device is marked by «selective sort through» symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized «sorting/collecting» system in accordance with european directive 2002/96/CE, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electrical product which are not going thru special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance.

**F**

Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver. Vérifier bien qu'il ne manque aucune pièce et que rien n'ait été endommagé durant le transport.

Précautions d'emploi :

AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'asphyxie, de petits éléments pouvant être ingérés.
Attention : risque de coincement fonctionnel. Conservez l'emballage, il contient des informations importantes.
Le transformateur n'est pas un jouet. Ne pas court-circuiter les raccords de montage du transformateur.
ATTENTION ! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l'intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.

Remarque pour les parents :

Les transformateurs et les blocs de alimentation pour jouets ne sont pas des jouets et ne doivent pas être employés comme tels. Ces produits devront être utilisés sous la surveillance constante des parents.

Vérifier régulièrement que le câble, la fiche ou le bitier ne soient pas endommagés.
N'utiliser le jouet qu'avec le transformateur recommandé. En cas de dommage, ne pas se servir du transformateur. N'utiliser le circuit qu'avec un transformateur. Il est conseillé de débrancher le transformateur en cas de nonutilisation prolongée. Ne pas ouvrir le coffret du transformateur, ni les régulateurs de vitesse.

Vérifier régulièrement que le circuit et les véhicules ne soient pas endommagés au niveau des câbles, fiches et boîtiers. Changer les pièces défectueuses. Le circuit n'est pas adapté pour un emploi en plein air ou dans des pièces humides. Tenir éloigner des liquides.

Pour éviter des courts-circuits, ne pas poser de pièces métalliques sur la piste. Ne pas installer le circuit près d'objets fragiles: en cas de sortie de piste d'une voiture, cela pourrait causer des dégâts.

La moquette n'est pas une surface de montage adéquate.

Débrancher avant de procéder au nettoyage. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de produits chimiques. En cas de non-utilisation, conserver le circuit à l'abri de la poussière et au sec, de préférence dans le carton d'origine.

Brosser les extrémités des frotteurs. Seules les extrémités doivent toucher la piste. Nettoyer régulièrement les frotteurs de la poussière et des saissures. Vérifier régulièrement leur état car des frotteurs encrassés ou mal réglés risquent de perturber la conduite.

Ne jamais maintenir ou bloquer les véhicules tant que le moteur tourne étant donné que ceci risque de provoquer une surchauffe et d'endommager le moteur.

Les véhicules peuvent être catapultés hors du circuit lors d'une vitesse excessive. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement des voitures, mais d'un comportement provoqué par un excès de vitesse. Veillez donc particulièrement à réduire la vitesse à temps avant les virages et dans le ou les loopings (si contenus dans le lot).

Si le circuit comporte un looping, tu dois relâcher le bouton turbo du régulateur manuel avant de quitter le looping afin que la voiture ne soit pas trop rapide en quittant le looping (cf. page 2).

Ne pas faire de courses de voitures à hauteur du visage ou des yeux, car il y a risque de blessures en cas de projection des voitures hors du circuit. En mode de jeu, des petits éléments de la voiture, comme le becquet ou le rétroviseur qui doivent être reproduits comme tels pour rester fidèles aux originaux, risquent de se détacher voire de se briser. Pour éviter ces désagréments, vous avez la possibilité de les protéger en les enlevant avant d'activer le mode de jeu.

Toutes les pièces de rechange Carrera sont disponibles dans notre boutique en ligne: www.carrera-toys.com/shop

Caractéristiques techniques :

Tension de sortie du transformateur pour ce jouet:  14,8V === 2 x 5,2 VA

Modes de courant

- 1.) Mode Jeu = les véhicules sont actionnés par le régulateur manuel
- 2.) Mode Pause/Mode Veille = Les régulateurs manuels ne sont pas actionnés, pas de jeu, **CONSUMPTION DE COURANT < 1 watt / 1W**
- 3.) Etat à l'arrêt = Adaptateur secteur séparé du réseau



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

**E**

Por favor, lea las instrucciones atentamente y guárdelas para futura referencia. Por favor, compruebe los contenidos de la caja para asegurarse de que está completo y no ha sufrido ningún daño durante el transporte.

Información de seguridad:

ADVERTENCIA! No adecuado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequeñas que pueden tragarse.
Atención: peligro de pillarse los dedos debido a la función. Por favor, conserve el embalaje ya que contiene información útil sobre seguridad. El transformador no es un juguete. Evite los cortocircuitos manteniendo separados los polos opuestos.
¡ATENCIÓN! Este juguete contiene imanes o componentes magnéticos. La unión de los imanes entre sí o a un objeto metálico dentro del cuerpo humano puede provocar lesiones graves o mortales. Si se han tragado o inhalado los imanes, busque atención médica inmediata.

Advertencia a los padres:

Los transformadores y los bloques de alimentación para juguetes no deben ser usados como juguetes. Este juguete debe ser montado por un adulto. El uso de estos productos debe tener lugar bajo vigilancia constante de los padres.

Revise el transformador periódicamente. Solo debe utilizarse el transformador recomendado. Nunca utilice más de un transformador. En caso de avería, no intente seguir utilizando el transformador. No abra el transformador ni los mandos. Retire el enchufe de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.

Revise la pista, vehículos y piezas periódicamente. Las piezas defectuosas deben ser reparadas o reemplazadas.

Este juego ha sido diseñado para ser utilizado solo dentro de casa. Mantenga las sustancias líquidas alejadas de todas las conexiones eléctricas. Mantenga los objetos metálicos alejados de la pista, ya que pueden causar cortocircuitos. Los vehículos que circulan a alta velocidad pueden salirse de la pista, por lo tanto mantenga alejado de la pista cualquier objeto delicado para evitar que resulte dañado.

No está recomendado montar la pista sobre suelos con alfombras.

Quite siempre el enchufe antes de limpiar o realizar el mantenimiento de la pista. No utilice nunca productos de limpieza ni agua. Para obtener mejores resultados, guarde siempre la pista en el embalaje original cuando no la esté utilizando.

Limpiar con un cepillo los extremos de las escobillas de contacto cuidando que sólo éstos tengan contacto con la pista y eliminando periódicamente la suciedad y el polvo.

Compruebe su estado periódicamente ya que las escobillas sucias y desajustadas perjudican el rendimiento.

No sujeta ni bloquear los vehículos con el motor en marcha, ya que ello puede provocar su sobrecalentamiento y deteriorarse el motor. Los vehículos pueden caerse de la pista si van demasiado deprisa. Esto no es un mal funcionamiento de los vehículos, sino que es causado simplemente por conducir demasiado deprisa.

Por ello debe procurarse, sobre todo, reducir a tiempo la velocidad antes de alcanzar las curvas y en el looping (en el caso de que esté contenido en el juego).

Si la pista contuviese un looping, antes de salir del looping, debería soltarse el botón Turbo del regulador manual, para que el vehículo no vaya demasiado deprisa después del looping (véase Pág. 2).

No utilizar la pista de carreras a nivel de la cara o de los ojos ya que existe peligro de lastimarse por coches expulsados. En las carreras, las piezas pequeñas del coche, como spoilers o retrovisores exteriores, montadas en el vehículo por tratarse de una copia fiel del original, podrían desprenderse o incluso romperse. Para evitarlo es posible quitarlas antes de la carrera.

Todos los repuestos de Carrera pueden adquirirse en el web shop:
www.carrera-toys.com/shop

Información técnica:

Voltaje del transformador para este juguete:  14,8V === 2 x 5,2 VA

Modos de corriente

- 1.) Funcionamiento del juego = los vehículos son accionados mediante reguladores manuales
- 2.) Reposo/Funcionamiento Stand-by = no se accionan los reguladores manuales, no hay juego, **CONSUMO DE CORRIENTE < 1 vatio / 1W**
- 3.) Estado apagado = fuente de alimentación no conectada a la corriente



Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para desechos de equipos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2002/96/EC para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.

**P**

Ler atentamente as instruções de serviço e guardá-las. Controlar se o conteúdo da caixa está completo e se apresenta eventuais danos de transporte.

Indicações de segurança:

ADVERTENCIA! Inadequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas.
Atenção: Risco de entalar por motivos funcionais. Guarde a embalagem, pois aí encontrará avisos importantes.
O transformador não é brinquedo. As ligações dos transformadores não devem ser curto-circuitadas.
ATENÇÃO! Este brinquedo contém imanes ou componentes magnéticos. Os imanes que se atraem ou aderem a um objecto metálico no interior do corpo humano podem causar lesões graves ou até mortais. Procurar assistência médica imediata em caso de ingestão ou inalação de imanes.

Informação para os pais:

Transformadores e fontes de alimentação para brinquedos não são apropriados para serem utilizados como brinquedos. A utilização destes produtos deve ocorrer sob constante vigilância dos pais.

Controlar regularmente se há danos nos fios, fichas ou na caixa. Apenas operar o brinquedo com transformadores recomendados. No caso de dano, o transformador não deve ser reutilizado. A pista de corrida só deve ser operada com um transformador. E recomendável separar o transformador da rede eléctrica durante longos períodos sem brincar. Não abrir a caixa do transformador e a do regulador de velocidade.

Controlar regularmente, se a pista e os carros apresentam danos nos fios, fichas e caixas. Substituir peças defeituosas.

A pista de corrida não é apropriada para a utilização ao ar livre ou em recintos húmidos. Manter líquidos afastados. Não colocar peças metálicas sobre a pista, para evitar cortocircuitos. Não instalar a pista perto de objectos sensíveis, pois os carros podem ser catapultados da pista e causar danos.

Carpete não é uma superfície apropriada para montagem.

Tirar a ficha da tomada antes de limpar. Não utilizar solventes ou produtos químicos para a limpeza. Quando não é utilizada, a pista deve ser guardada protegida contra pó e seca, de preferência dentro da embalagem original.

Alinhar as extremidades das escovas. Somente as extremidades das escovas devem tocar na pista. Remover regularmente pó e sujidade das escovas. Controlar regularmente o estado das escovas. Escovas sujas ou mal ajustadas influenciam negativamente o funcionamento.

Não segure os automóveis nem os bloqueie quando o motor estiver ligado, esta atitude pode levar a sobreaquecimento e a danos no motor.

Os automóveis podem sair fora da pista, se forem conduzidos a uma velocidade alta demais. Isto não é uma função errada dos automóveis, mas sim provocado por uma condução demasiado rápida. Por esta razão é estritamente necessário reduzir, com tempo, a velocidade antes de curvas e no "looping" (se existir no conjunto).

Se na pista estiver incluído um "looping", antes de sair deste, o botão turbo no regulador manual deve ser solto para que o automóvel, depois do „looping“, não ande depressa demais (vide a pag. 2).

Não colocar a pista de carros à altura da cara ou da vista, dado que isso poderá causar perigo de ferimento devido aos carros que se posam despistado.

Numa corrida, pequenas peças do veículo, como spoiler e espelhos, necessárias para que o carro corresponda ao modelo original, podem soltar-se ou quebrar. Para que isso seja evitado, essas peças podem ser removidas antes da corrida.

Todas as peças sobresselentes da Carrera podem ser adquiridos no Web Shop: www.carrera-toys.com/shop

Dados técnicos:

Tensão de saída do transformador do brinquedo:  14,8V === 2 x 5,2 VA

Modos de corrente eléctrica

- 1.) Funcionamento lúdico = os veículos são actuados através do regulador manual
- 2.) Funcionamento em repouso/Funcionamento stand-by = os reguladores manuais não são actuados, jogo de diversão inactivo, **CONSUMO DE CORRENTE ELECTRICA < 1 watt / 1W**
- 3.) Estado desligado = o bloco de alimentação não está ligado à rede eléctrica



Este produto contém o símbolo de classificação da destruição de produtos eléctricos e electrónicos (WEEE), o que significa que o mesmo deve ser manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC, de modo a ser reciclado ou desmantelado, minimizando o seu impacto no meio ambiente. Para mais informações, contacte as autoridades locais ou regionais. Os produtos electrónicos não incluídos no processo de escolha selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde pública, devido à presença de substâncias perigosas.

**I**

Leggere attentamente e conservare con cura le istruzioni per l'uso. Controlla che il contenuto della scatola sia completo e non presenti danni dovuti al trasporto.

Avvertenze di sicurezza:

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento per ingestione di pezzi piccoli.
Attenzione: pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento. Conservare l'imballo perché contiene importanti indicazioni.
Il trasformatore non è un giocattolo. Non cortocircuitare i collegamenti del trasformatore.
AVVERTENZA! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica.

Avvertenze per i genitori:

I trasformatori e gli alimentatori per giocattoli non devono essere considerati a loro volta giocattoli. I bambini ne possono fare uso solo in presenza dei genitori.

Controllare regolarmente che il trasformatore non presenti danni al filo, alla spina o al rivestimento esterno. Usare il giocattolo solo con i trasformatori consigliati. In caso di guasto il trasformatore non deve più venire usato. Usare la pista solo con un trasformatore. In caso di pause prolungate di gioco consigliamo di staccare il trasformatore dalla presa di alimentazione. Non aprire il rivestimento esterno o i regolatori di velocità.

Controllare regolarmente che la pista e le vetture non presentino danni ai fili, alle spine e ad i rivestimenti esterni. Sostituire le parti difettose. La pista automobilistica non è adatta per il funzionamento all'aperto o in locali umidi. Tenere lontani i liquidi.

Non appoggiare parti metalliche sulla pista per evitare corti circuiti. Non montare la pista nelle ditte vicinanza di oggetti fragili, perché le vetture che sbandano ed escono di pista possono causare danni.

La moquette non è una base adatta per il montaggio.

Prima di pulirla stacca la spina dalla presa di alimentazione. Per la pulizia non usare solventi o prodotti chimici.

Se non viene usata, tenere la pista in luogo asciutto e al riparo dalla polvere, possibilmente nella confezione originale.

Spazzolare le estremità del cursore. Solo le estremità del cursore devono toccare la pista. Pulire regolarmente il cursore. Controllare regolarmente che il cursore sia ben messo perché mal regolato o sporco limita le prestazioni della corsa.

Non tenere fermi o bloccati i veicoli con il motore acceso, perché questo può causare surriscaldamento e danni al motore.

I veicoli possono uscire dalla pista a causa della velocità troppo elevata. Questo non dipende da un malfunzionamento dei veicoli, bensì dall'eccesso di velocità. Per questo si deve assolutamente ridurre tempestivamente la velocità prima delle curve e nel looping (qualora esso sia compreso nel set).

Qualora la pista abbia un looping, prima di uscire dal looping è consigliabile non azionare il pulsante turbo del regolatore manuale per evitare che il veicolo sia troppo veloce all'uscita del looping (vedi pag. 2).

Non azionare l'autopista all'altezza degli occhi o del viso, le auto in corsa che sbandano ed escono dalla carreggiata possono provocare lesioni.

Durante il gioco è possibile che piccole parti dell'autoveicolo, per es. spoiler o specchietti che così riprodotti per restare fedeli all'originale, possano allentarsi o rompersi. Per evitare che ciò avvenga si consiglia di togliere queste piccole parti prima di iniziare il gioco.

Tutti i pezzi di ricambio Carrera sono disponibili sul Web Shop:
www.carrera-toys.com/shop

Dati tecnici:

Tensione di uscita trasformatore del giocattolo:  14,8V === 2 x 5,2 VA

Modi elettrici

- 1) Gioco attivo = le vetture vengono azionate con i comandi manuali
- 2) Gioco inattivo/Stand-by = i comandi manuali non vengono azionati, nessun gioco, **CONSUMO DI CORRENTE < 1 WATT / 1W**
- 3) Stato OFF = alimentatore staccato dalla rete elettrica



Questo prodotto riporta il simbolo selettivo dei prodotti di scarto per dispositivi elettrici ed elettronici (WEEE). Ciò significa che il prodotto deve essere gestito in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC per essere riciclato o smantellato per minimizzare il suo impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la vostra autorità regionale o locale. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di scelta selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.



NL

Lees de instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Kijk de inhoud van de doos na of deze compleet en niet door transport beschadigd is.

Veiligheidsinformatie: WAARSCHUWING! Voor kinderen onder de 36 maanden niet geschikt. Verstikingsgevaar vanwege kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
Pas op: Door bepaalde functies bestaat er klemgevaar. Verpakking bewaren i.v.m. adres en belangrijke aan.
De transformator is geen speelgoed. De stekkerpolen niet kortsluiten.
OPGELET! Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam aan elkaar of aan een metaal voorwerp hechten, kunnen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten worden ingeslikt of ingeademd.

Mededelingen aan de ouders:
Transformator en netvoedingen voor speelgoed zijn niet geschikt om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik van deze producten moet voortdurend door de ouders worden gecontroleerd.

De trafo regelmatig op beschadigingen aan de kabel, stekker en behuizing controleren.
Speelgoed alleen met de aanbevolen transformator gebruiken.
Bij schade mag een trafo niet gebruikt worden.
De racebaan alleen maar op één trafo aansluiten.
Bij langere speelpauses wordt aanbevolen de trafo van het stroomnet te halen.
De behuizing van de trafo en snelheidsregelaars niet openen.

De baan en de auto's moeten regelmatig op beschadigingen aan kabels stekkers en behuizingen gecontroleerd worden.
Defecte delen wisselen.
De racebaan is niet geschikt voor gebruik buiten of in natte ruimten.
Vloeistoffen van de baan houden.

Geen metalen delen op de baan leggen om kortsluiting te voorkomen.
De baan niet in buurt van kwetsbare voorwerpen geruiken, omdat uit de baan vliegende auto's schade kunnen veroorzaken.

Vaste vloerbedekking of tapijt zijn geen ideale ondergrond voor een racebaan.

Voor Reiniging eerst de stekker uittrekken.
Geen oplosmiddelen of chemicaliën voor reiniging gebruiken.
Als de baan niet in gebruik is, deze stofvrij en droog bewaren, het beste in de originele doos.

Eind van de slepers opborstelen. Alleen de einden van de slepers dienen contact te maken met der rijbaan.
Regelmatig stof en vuil van slepers verwijderen.
Controleer regelmatig de toestand van de slepers, omdat slecht ingestelde of vervuilde slepers de rijprestatie verminderen.


Voertuigen niet bij lopende motor vasthouden of blokkeren, daardoor kan er oververhitting of schade aan de motor ontstaan.

De voertuigen kunnen door te snel rijden van de weg afraken. Dit ontstaat niet, omdat de voertuigen niet goed functioneren, maar wordt door het te snel rijden veroorzaakt.
Daarom moet er echt op gelet worden, dat voor bochten en gedurende de looping (indien bij set aanwezig) op tijd de snelheid wordt verminderd.

Mocht in het traject een looping zijn aangelegd, dan moet voordat de looping wordt verlaten de knop op de handbediening worden losgelaten, zodat het voertuig na de looping niet te snel is (zie pag. 2).

Racebaan niet op gezichts- of ooghoogte gebruiken omdat de kans bestaat dat eruit slingerende auto's letsel veroorzaken.
Tijdens het spelen kunnen kleine voertuigonderdelen zoals spoilers of spiegels, die door hun zo waarheidsgetrouw mogelijke uitvoering zo gevormd moeten worden, mogelijk losraken of breken.
Om dit te voorkomen, heeft u de mogelijkheid om ze te beschermen door ze voor het spelen te verwijderen.

Alle carrera-onderdelen in Web Shop verkrijgbaar:
www.carrera-toys.com/shop

Technische gegevens:	
Uitgangsspanning speelgoedtransformator:	14,8V === 2 x 5,2 VA
Stroommodi	
1.) Speelmodus = Voertuigen worden met de handregelaar bediend	
2.) Rustmodus/Stand-by modus = De handregelaars worden niet bediend, geen spel. STROOMVERBRUIK < 1 Watt / 1W	
3.) Uit toestand = De netvoeding is gescheiden van het stroomnet	



Dit product is voorzien van het symbol, dat de selectieve afvalverwijdering van elektrische apparatuur weergeeft (WEEE). Dat wil zeggen dat dit product als afval moet worden verwijderd volgens de EU richtlijn 2002/96/EC, om schade die aan het milieu kan ontstaan, zo gering mogelijk te houden.
Verdere informaties krijgt u bij uw lokale of regionale bestuur.
De elektronische producten die uitgesloten zijn van dit selectieve afvalverwijderingsproces vormen vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een gevaar voor het milieu en de gezondheid.

AGE 6+    

PL

Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.
Sprawdź zawartość kartonu odnośnie jego pełnego zestawu i ewentualnych uszkodzeń transportowych.

Uwagi dot. bezpiecznego użycia: OSTRZEŻENIE! Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Niebezpieczeństwo uduszenia na skutek połknięcia małych części.
Uwaga: niebezpieczeństwo zakleszczenia związane z funkcją. Proszę przechowywać opakowanie – zawiera ono ważne informacje.
Transformator nie jest zabawką. Jegozacsików nie wolno zwierać.
UWAGA! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Uwaga do rodziców:
Transformatory i zasilacze do zabawek nie są przeznaczone do użytkowania jako zabawki.
Korzystanie z tych produktów musi się odbywać pod stałym nadzorem rodziców.

Transformator należy regularnie sprawdzać, czy nie wykazuje uszkodzeń kabli, wtyczki lub obudowy. Uszkodzone części należy jedynie z zalecanym transformatorem.
Po wystąpieniu uszkodzenia nie wolno ponownie używać danego transformatora.
Tor wycięgowy należy zasilać tylko jednym transformatorem.
Przy dłuższych przerwach w używaniu zabawki zaleca się odłączenie transformatora z sieci elektrycznej.
Obudowy transformatora i regulatorów prędkości nie wolno otwierać.

Tor i pojazdy muszą być regularnie sprawdzane, czy nie wykazuje uszkodzeń kabli, wtyczki lub obudowy.
Uszkodzone części należy wymienić.
Tor wycięgowy nie jest przeznaczony do używania na dworze lub w wilgotnych pomieszczeniach.

Kontakt z płynami jest niedozwolony.
W celu uniknięcia śpięć nie wolno kłaść na tor części z metalu.
Tor nie może być ustawiany w pobliżu delikatnych przedmiotów, ponieważ pojazdy wyrzucone z toru mogłyby spowodować ich uszkodzenie.


Wykładzina dywanowa nie jest właściwym podłożem dla ustawienia toru.
Przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z sieci.
Nie wolno używać żadnych rozpuszczalników lub innych chemikali do czyszczenia.
Tor należy przechowywać w suchym miejscu bez kurzu, najlepiej w oryginalnym kartonie.
Wyszczotkować końcówki ślizgaczy.
Tylko końcówki ślizgaczy powinny dotykać toru jazdy.
Regularnie oczyszczać końcówki ślizgaczy z kurzu i brudu.

Regularnie sprawdzaj stan ślizgaczy, ponieważ ich złe ustawienie lub zabrudzenie może wpłynąć na jakość jazdy.
Przy zbyt szybkiej jeździe pojazdy mogą wypadać z toru.
Nie wnika to z ich wadliwego działania, lecz jest wynikiem zbyt szybkiej jazdy.
Dlatego należy zwracać uwagę na to, by przed zakrętami i w pętłach (jeśli są dostępne w zestawie) prędkość odpowiednio wcześniej została zredukowana.

Jeśli trasa zawiera pętlę, wówczas przed opuszczeniem pętli należy zwolnić przycisk „turbo” znajdujący się na regulatorze ręcznym, tak by pojazd po opuszczeniu pętli nie jechał za szybko (patrz str. 2).
Nie należy przytrzymywać ani blokować pojazdów przy pracującym silniku, ponieważ może to doprowadzić przegrzania się i uszkodzenia silnika.
Nie używać toru na wysokości twarzy lub oczu ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka obrażeń w skutek wypadnięcia pojazdu z toru.

W czasie wycięgu drobne części samochodów, takie jak spojłery lub lusterka, które muszą być otworzone ze względu na wierność oryginalowi, mogą się odrywać lub łamać.
W celu uniknięcia takich sytuacji masz możliwość zabezpieczenia ich zdejmując je przed wycięgiem.

Wszystkie części zamienne Carrera dostępne w sklepie internetowym:
www.carrera-toys.com/shop

Dane techniczne:	
Napięcie wyjściowe transformator Zabawki:	14,8V === 2 x 5,2 VA
Tryby prądu	
1.) Gra = pojazdy zostają uruchomione regulatorem ręcznym	
2.) Stan spoczynku / Stand by = regulatory ręczne nie są uruchomione, przerwa w grze. Zużycie prądu < 1 Watt / 1 W	
3.) Odłączenie od prądu = Zasilacz sieciowy odłączony od sieci elektrycznej	



Produkt posiada oznaczenie selektywnego sortowania odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że podczas przetwarzania lub demontażu produktu należy postępować zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.
W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.
Produkty elektroniczne, które nie zostaną poddane procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ zawierają niebezpieczne substancje.

AGE 6+    

H

A használati utasítást figyelmesen olvassa el és órizza meg!
Ellenőrizze a doboz tartalmát, hogy nem hiányos-e, nincsenek-e szállítási sérülések.

Biztonsági előírások: FIGYELMÉZTETÉS! 36 hónap alatti gyermekeknek nem adható.
Fuladásveszély a lenyelhető apró részek miatt.
Figyelem: Működésből eredő beszorulás veszélye. Órizza meg a csomagolást, mert fontos tudnivalókat tartalmaz.
A transzformátor nem játékszer.
A trafo csatlakozásait nem szabad rövidrezárni.
FIGYELEM! Ez a játék mágneset vagy mágneses alkatrészt tartalmaz.
Az emberi test belsejében az egymáshoz vagy más fémtárgyhoz tapadó mágnesek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.
Azonnal kérjen orvosi segítséget a mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén!

Útmutató a szülők számára:
A játékszerek transzformátorai és hálózati csatlakozói nem alkalmasak vízszásra.
Ezen termékek használatá csak állandó szülői felügyelet mellett lehetséges.
A trafoót rendszeresen ellenőrizték, hogy nincsenek-e sérülések a vezetékeken, a villás dugókon és a házakon.
A hibás részeket ki kell cserélni.
Az autóversenypályá nem használható a szabadban vagy nedves helyiségekben.
Tartsa távol a folyadékokat!
A rövidzárlat elkerülése érdekében ne rákjon fémdarabokat a pályára!
A pályát ne állítsa fel érzékeny tárgyak közelében, mert a pályáról kisodródott járművek sérüléseket okozhatnak.

A pályát és a járműveket rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e sérülések a vezetékeken, a villás dugókon és a házakon.
A hibás részeket ki kell cserélni.
Az autóversenypályá nem használható a szabadban vagy nedves helyiségekben.
Tartsa távol a folyadékokat!
A rövidzárlat elkerülése érdekében ne rákjon fémdarabokat a pályára!
A pályát ne állítsa fel érzékeny tárgyak közelében, mert a pályáról kisodródott járművek sérüléseket okozhatnak.


A pályát nem ajánlatos padlószőnyegen felállítani.
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!

A tisztítás-hoz ne használjon oldószereket vagy vegyszereket!
A használaton kívül helyezze pályát pormentes és száraz helyen tartsa, a legjobb, ha az eredeti dobozban tárolja.
A csuszóérintkező végeit beállítani.
Csak a csuszóérintkező végei érintkezzenek a pályával.
A csuszóérintkezőt rendszeresen kell tisztítani és pormentesíteni.
A csuszóérintkező állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, mivel a hibásan beállított vagy elkoszolódtott érintkező a menetjelésítményt befolyásolhatja.
A járműveket ne tartsa vissza vagy ne gátolja haladásukat motorjuk működése közben, mivel ezáltal túlmelegedhetnek és megsérülhet a motorjuk.
A járművek a túl gyors közlekedés következtében elhagyhatják pályájukat.
Ez nem a járművek meghibásodásának a következménye, oka a túl gyors közlekedés.
Emiatt feltétlenül figyelni kell, hogy a fordulók előtt és a hurkokban (amennyiben a készlet tartalmazza ezeket) a sebességet idejében csökkentésk.

Amennyiben az útvonal hurkot tartalmaz, annak érdekében, hogy a jármű ne legyen túl gyors a hurok után, a hurok elhagyása előtt ki kell engedni a kézi szabályozóra a turbo gombot (lásd 2. oldal).

Az autópályát ne használjuk arc- illetve szemmagasságban, mivel a járművek irepülhetnek és sérülést okozhatnak.
A pályán a járműalkatrészek, pl. a légterelő vagy a tűzőr, melyek az eredeti hú másaként készülnek, esetleg eltörhetnek.
Ezt elkerülendő, ezeket a részeket a pályán való használtkörz eltávolíthatja, ezzel is védvé azokat.

Minden Carrera alkatrészt kapható a következő címen található webáruházban:
www.carrera-toys.com/shop

Műszaki adatok:	
A játék-transzformátor kimenő feszültsége:	14,8V === 2 x 5,2 VA
Energia üzemmódok	
1.) Játék üzemmód = a járművek a kézi szabályzóval irányíthatók	
2.) Nyugalmi üzemmód/készlenleti üzemmód = a kézi szabályzók nem használhatóak, nem lehet játszani. ENERGIAFOGYASZTÁS < 1 W	
3.) Kikapcsolt állapot = a tápegység le van választva az elektromos hálózatról	



Ezt a terméket az elektromos berendezések szelektív gyűjtésére vonatkozó szimbólummal látták el (WEEE).
To znamená, že se tento výrobek musí likvidovat v soulade s směnicí EU 2002/96/EC, aby se minimalizovaly zškodny škody na životním prostředí.
Další informace získáte u svého místního nebo regionálního úřadu.
Elektrické a elektronické výrobky vyřazené z tohoto tříděného procesu likvidace odpadu představují kvůli přítomnosti nebezpečných látek nebezpečí pro životní prostředí a zdraví.

CZ

Návod k použití si pečlivě přečtete a uschovejte.
Překontrolujte obsah krabice, zda obsahuje všechny díly a zda nedošlo k jejich poškození při přípravě.

Bezpečnostní upozornění: UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti mladší než 36 měsíců.
Nebezpečí udušení při případném spolknutí malých součástíek.
Pozor: Při používání hrozí nebezpečí skřípnutí.
Obal uschovejte, neboť jsou na něm uvedena důležitá upozornění.
Transformátor není hračka.
Připojení transformátora nespájáť na krátko.
Transformátor není na hraní.
Nezkratujte kontakty transformátoru.
POZOR! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části.
Magnety přitahujícíe k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
V případě spolknutí či vdechnut magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Upozornění rodičům:
Pravidelně kontrolujte, není-li poškozeno vedení, zástrčka nebo kryt dráhy a vozidel.
Vadné součástky vyměňte.
Autodráha není určena pro provoz venku nebo ve vlhkých prostorách.
Chraňte ji před vlhkostí.
Nepokládejte na dráhu žádné kovové součástky, mohlo by dojít ke zkratu.
Neprovádějte dráhu v bezprostřední blízkosti cenných předmětů, při vymřštění vozů z dráhy by mohlo dojít k jejich poškození.

Koberec není vhodným podkladem pro instalaci autodráhy.

Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
K čištění nepoužívejte ředidla nebo chemikálie.
Jestliže autodráha nepoužíváte, uložte ji na suchém a bezpečném místě, nejlépe v originálním obalu.

Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
K čištění nepoužívejte ředidla nebo chemikálie.
Jestliže autodráha nepoužíváte, uložte ji na suchém a bezpečném místě, nejlépe v originálním obalu.

Rozložte do vějíře konce kontaktních kartáčků.
Dráhy by se měly dotýkat pouze konce kontaktních kartáčků.
Kontaktní kartáčky pravidelně zbavujte prachu a nečistot.
Pravidelně kontrolujte stav kontaktních kartáčků, neboť špatné nastavené resp. znečištěné kontaktní kartáčky snižují jízdní výkon.


Je-li motor v chodu, vozidla nezadržujte a neblokujte, dochází tím k přehřátí a poškození motoru.

Při rychlé jízdě mohou vozidla vyletět z dráhy.
Není to funkční závada výrobku, nýbrž důsledek příliš rychlé jízdy.
Objeťte proto, abyste před začátkami nebo v loopingu (je-li v sadě obsažen) závčas snížili rychlost.

Obsahuje-li trať looping, uvolněte vždy tlačítko „Turbo” na ručním regulátoru, než vozidlo opustí looping, aby se snížila jeho rychlost (viz strana 2).
Autodráhu nepoužívejte v úrovni obličje nebo ve výšce očí, protože hrozí nebezpečí poranění v případě vymřštění nějakého vozidla z dráhy.

Při běžném provozu se mohou uvolnit nebo prasknout drobné díly, jako je spojler nebo zrcátko, které jsou vyrobeny věrně podle předlohy.
Abyste tomu zabránili, můžete je oddělat před jejich jízdou po dráze.

Všechny náhradní díly Carrera jsou k dostání v shpu na webových stránkách:
www.carrera-toys.com/shop

Technické údaje:	
Výstupní napětí transformátoru:	14,8V === 2 x 5,2 VA
Proudové režimy	
1.) Hrací režim = vozidla jsou ovládná ručním ovladačem	
2.) Klidový režim/Stand-by režim = ruční regulatory nejsou ovládná, žádná hra SPOTREBA PROUDU < 1 watt / 1W	
3.) Stav vypnuté = síťový napáječ je odpojen od elektrické síte	



Tento výrobek je opatřen symbolem pro tříděnou likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).
To znamená, že se tento výrobek musí likvidovat v soulade s směnicí EU 2002/96/EC, aby se minimalizovaly vzniknuté škody na životním prostředí.
Další informace získáte u svého místního nebo regionálního úřadu.
Elektrické a elektronické výrobky vyřazené z tohoto tříděného procesu likvidace odpadu představují kvůli přítomnosti nebezpečných látek nebezpečí pro životní prostředí a zdraví.

AGE 6+    

SK

Pozorne prečítaj a uschovaj návod na obsluhu.Skontrolovať obsah kartónu na kompletnosť a prípadné poškodenie počas transportu.

Bezpečnostné pokyny: VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.
Prehltnutím malých dielov hrozí nebezpečenstvo udusenía.
Pozor: Počas činnosti hrozí nebezpečenstvo zovretia.
Obal uschovať, pretože obsahuje dôležité pokyny.
Transformátor nie je hračka.
Pripojenia transformátora nespájajť na krátko.
POZOR! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické súčiastky.
Magnety, ktoré držia spolu alebo ktoré sa pripoja ku kovovému predmetu vnútri ľudského tela, môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie.
V prípade prehltnutia alebo vdýchnutia magnetov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozorenie pre rodičov:
Transformátor pravidelne kontrolovať na poškodenia prírodného kábla, zástrčku, kryt.
Hračku prevádzkovať len s doporučenými transformátormi.
Pri poškodení sa transformátor nesmie viac používať.
Pretekárska dráha prevádzkovať len s jedným transformátorom.
Pri dlhších prestávkach medzi hrami sa odporúča, odpojiť transformátor od napájovej siete.
Kryt transformátora a regulátor rýchlosti neotvárať.

Dráha a vozidlá sú kontrolované pravidelne na poškodenia vodičov, zástrčiek a krytov.
Poškodené diely vymeniť.

Automobilová pretekárska dráha nie je vhodná pre prevádzku na voľnom priestranstve alebo vo vlhkých priestoroch.
Neumiestňovať do blízkosti kvapalín.

Na dráhu neumiestňovať žiadne kovové predmety, aby sa zabránilo skratom.
Dráhu neumiestňovať do bezprostrednej blízkosti citlivých predmetov, pretože z dráhy vyhodené vozidlá môžu spôsobiť poškodenia.

Podlahy z koberecov nie sú vhodnými podkladmi na postavenie dráhy.
Pred čistením vytahnúť sieťovú zástrčku.
Na čistenie nepoužívať žiadne rozpúšťadlá alebo chemikálie.
Pri nepoužívaní uschovať dráhu v suchom prostredí chránenom pred prachom, najlepšie v originálnom kartóne.

Konce zberačov rozvetvíť.
Jazdné dráhy sa majú dotýkať len konce zberačov.
Zberače pravidelne čistíť od prachu a špiny.
Kontrolovať pravidelne stav zberačov, lebo zle nastavené, príp. znečistené zberače ovplyvňujú jazdný výkon.


Vozidlá nezachytávať alebo neblokovať pri bežiacom motore, tým môže prísť k prehriatiu a škodám na motoroch.

Vozidlá môžu prirýchlou jazdou odbočiť z dráhy.
Toto nie je chybnou funkciou vozidiel, ale je to spôsobené prirýchlou jazdou.
Preto bezpodmienečne obať na to, aby sa rýchlosť pred začiatkami a v loopingoch (ak sú obsahnuté v sade) v pravy čas znížila.

Ak by dráha mala obsahovať lopping, tak by sa pred opustením loopingu na ručnou regulátore malo pusťiť tlačidlo Turbo, aby vozidlo po loopingu nebolo prirýchle.
(pozri stranu 2).
Autodráhu nepoužívať v úrovni tváre alebo vo výške očí, pretože hrozí nebezpečenstvo poranenia v prípade vymřštenia nejakého vozidla z dráhy.

Pri hraní sa môžu malé časti vozidiel, ako spojler alebo zrkadlo, ktoré musia byť tak zostrojené kvôli originálnej podobe, poprípade uvoľniť alebo zlomiť.
Aby sa tomuto zabránilo, máte možnosť, tieto pred hraním chrániť, tým že ich odoberiete.

Všetky náhradné diely Carrera dostaf v internetovom obchode:
www.carrera-toys.com/shop

Technické údaje:	
Výstupné napätie Hrací transformátor:	14,8V === 2 x 5,2 VA
Prúdové režimy	
1.) Hrací režim = vozidlá sú ovládné ručným ovladačom	
2.) Pokojový režim/Stand-by režim = ručné regulatory nie sú ovládné, žiadna hra SPOTREBA PRÚDU < 1 watt / 1 W	
3.) Stav vypnuté = sieťový napáječ je odpojený od elektrickej siete	



Tento výrobok je označený symbolem pre selektívne likvidovanie elektrického výbavu (WEEE).
To znamená, že tento výrobok musí byť odstránený zodpovedajúc nariadeniu EU 2002/96/EC, aby sa minimalizovali vzniknuté škody na životnom prostredí.
Dalšie informácie získate na Vašom miestnom alebo regionálnom úrade.
Elektrické a elektronické výrobky vyřazené z tohoto tříděného procesu likvidácie odpadu představují kvůli přítomnosti nebezpečných substancí nebezpečenstvo pro životné prostředí a zdraví.

AGE 6+    

GR

Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες χρήσης.
Ελέγξτε το περιεχόμενο του χαρτονιού εάν είναι πλήρες και εάν φέρει πιθανές φθορές από την μεταφορά.

Οδηγίες ασφαλείας: ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
Κίνδυνος ασφυξίας λόγω μικρών αντικειμένων που μπορούν να καταπιθούν.
Προσοχή: κίνδυνος παισιματος κάποιοι μέρους του σώματος που απορροπεί από την λειτουργία.
Διατηρήστε την υσκευασία όπτι περιερί σημαντικές οδηγίες.
Ο μετασχηματιστής δεν είναι παιχνίδι.
Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες του μετασχηματιστή.
Προσοχή! Το παιχνίδι αυτό περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα.
Οι μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ τους ή με μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
Σε περίπτωση κατάποσης ή εισποής μαγνητών, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Οδηγία για τους γονείς:
Μετασχηματιστές και τροφοδοκία για παιχνίδια δεν ενδεδικνται για χρήση σαν παιχνίδια.
Η χρήση αυτών των προϊόντων πρέπει να γίνεται υπό σταθερή παρακολούθηση των γονέων.
Ελέγξτε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον μετασχηματιστή για φθορές στο καλώδιο, στην πρίζα ή στο περιβλήμα.
Α να κάνετε χρήση του παιχνιδιού μόνο με προτεινόμενους μετασχηματιστές.
Σε περίπτωση βλάβης, ο μετασχηματιστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πια.
Κάντε χρήση του αυτοκινητοδρόμιου μόνο με έναν μετασχηματιστή.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων παύσεων από το παιχνίδι, προτείνουμε να βγάξετε τον μετασχηματιστή από το ρεύμα.
Μην ανοίγετε τα περιβλήματα του μετασχηματιστή και των ρυθμιών ταχύτητας.
Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το αυτοκινητοδρόμιο και τα οχήματα για φθορές στα καλώδια, στις πρίζες και στα περιβλήματα.
Αλλάξτε τα χαλασμένα μέρη.

Το αυτοκινητοδρόμιο δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς ή σε υγρούς χώρους.
Διαπρέτε το μακρικό από υπρά.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στο αυτοκινητοδρόμιο για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ανασφoίρηται το LED στην ράγα σύνδεσης.
Σε αυτήν την περίπτωση διακόπτεται η παροχή ρεύματος στο αυτοκινητοδρόμιο για την αποφυγή περεταιρία ζημιών.

Αποσυνδέστε και επαυσυνδέστε την πρίζα του μετασχηματιστή από το ρεύμα για να συνεχίσετε το παιχνίδι.
Μην τοποθετείτε το αυτοκινητοδρόμιο κοντά σε ευαίσθητα αντικείμενα, όπτι οχήματα που πετάγονται από την πίστα μπορούν να προκαλέσουν ζημία.
Τα χαλιά δεν αποτελούν κατάλληλα υποστρώματα για το στήσιμο.
Πριν τον καθισισμό να το βγάξετε από την πρίζα.
Μην κάνετε χρήση διαλυτικών ή υγυικών για τον καθαρισμό.
Σε περίπτωση που δεν κάνετε χρήση του αυτοκινητοδρόμιου αποσπαθέστε το σε στεγνό μέρος προστατευμένο από την σκάνη, καλύτερα στην αρχική συσκευασία.
Απομακρύνετε τις απολήξεις επαφής σε ριποδοχή διάταξη.
Μόνο οι απολήξεις επαφής πρέπει να είναι σε επαφή με το αυτοκινητοδρόμιο.
Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις απολήξεις από σκάνη και βρωμία.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση των απολήξεων, όπτι απολήξεις που δεν είναι σωστά ρυθμισμένες ή φθαρμένες επηρεάζουν την απόδοση.
Μην μπλοκάρτε η κρατάτε σφιστά τα οχήματα όταν δουλεύει η μηχανή, όπτι μπορεί να προκληθούν ζημιες στην μηχανή λόγω υπερθέρμανσης.
Τα οχήματα μπορούν να εφεθρονισθούν από την πίστα σε περίπτωση πολύ υψηλής οδηγησης.
Αυτή δεν είναι δυσλειτουργία των οχημάτων αλλά συμβαίνει όταν οδηγείτε πολύ γρήγορα.

Για τον λόγο αυτό προσέξτε και μείωσε ταχύτητα την κατάλληλη στιγμή πριν από στροφές ή το Loop (εάν συμπεριλαμβάνεται στο set).
Εάν η διάδρομη περιλαμβάνει Loop, τότε πρέπει πριν την έξοδο από το